

Anleitung für die Sicherheitsplattform Gas

für Netzbetreiber

Trading Hub Europe GmbH


Stand: 17. Januar 2025

Inhalt

1	Die Login-Seite der Sicherheitsplattform Gas	3
2	Registrierung zur Sicherheitsplattform Gas.....	5
3	Allgemeines zur Sicherheitsplattform Gas.....	11
4	Stammdaten	12
4.1	Nutzerstammdaten.....	12
4.2	Unternehmensstammdaten.....	12
4.3	Information über auslaufende (S)BK-Zuordnungen.....	13
5	MaLo-IDs	14
5.1	Datenänderung zur MaLo-ID.....	15
5.2	Neuanlage MaLo-ID	15
5.3	Datei-Upload MaLo-IDs.....	16
5.4	Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs	18
6	Speicher	20
7	Verfügungen – EV	21
8	Verfügungen – SN	22
9	Versand von Benachrichtigungen	23
10	Versand von Informationen über eine angeordnete Gasverbrauchsreduktion	25
11	Ihre Ansprechpartner	27

1 Die Login-Seite der Sicherheitsplattform Gas

Um zur Sicherheitsplattform Gas zu gelangen, folgen Sie bitte zunächst dem Link auf der Internetseite der Trading Hub Europe GmbH (THE). Alternativ finden Sie die Sicherheitsplattform Gas unter www.sicherheitsplattform-gas.de.



Anschließend öffnet sich die Login-Seite der Sicherheitsplattform Gas:



Hier haben Sie die Möglichkeit, die Registrierung zur Sicherheitsplattform Gas zu starten sich einzuloggen oder Ihr Passwort zurückzusetzen.

Zum Zurücksetzen Ihres Passwortes nutzen Sie bitte die Passwort-Vergessen-Funktion. Anschließend müssen Sie Ihren Benutzernamen eingeben und auf die Schaltfläche „Absenden“ klicken. Sie erhalten nun eine automatisch generierte E-Mail mit weiteren Instruktionen.



**TRADING
HUB
EUROPE**
keep in balance



Bundesnetzagentur

de | en

Sicherheitsplattform Gas

Anmeldung

Benutzername

[« Zurück zur Anmeldung](#)

Absenden

Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen ein. Nach dem Absenden erhalten Sie per E-Mail weitere Instruktionen an die von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse (sofern Ihr angegebener Benutzername existiert).

Sie haben noch keinen Zugang ?

Dann starten Sie jetzt die Registrierung:

Registrierung

Herzlich willkommen!

Herzlich willkommen auf der Sicherheitsplattform Gas.

Der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe stellt für die Abwicklung von Maßnahmen nach § 1a Absatz 1 der Gassicherungsverordnung (GasSV) sowie von Solidaritätsmaßnahmen nach § 2a des Energiesicherungsgesetzes (EnSiG) eine digitale Plattform – die Sicherheitsplattform Gas – bereit.

Die auf der Sicherheitsplattform Gas von den Marktteilnehmern anzugebenden Daten stellen wichtige Informationen für Entscheidungen der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler im Fall einer Gasmangellage dar. Die Datengrundlage unterstützt den Bundeslastverteiler insbesondere bei der Entscheidung über erforderliche Versorgungsreduktionen im Krisenfall.

Die Bilanzkreisverantwortlichen, Endverbraucher gemäß § 1a Absatz 2 GasSV, Betreiber von Gasspeicheranlagen, Nutzer von Gasspeicheranlagen und Betreiber von Gasverteilernetzen im Marktgebiet der Trading Hub Europe sind verpflichtet, sich auf der Plattform zu registrieren.

Zugang zur Sicherheitsplattform Gas erhalten Sie nach erfolgreicher Registrierung.

Ihre Ansprechpartner: service@tradinghub.eu

2 Registrierung zur Sicherheitsplattform Gas

Um den Registrierungsprozess zu starten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Registrierung“:

Sie haben noch keinen Zugang ?
Dann starten Sie jetzt die Registrierung:

Registrierung

Wählen Sie die Marktrolle „Netzbetreiber“ aus.



de | en

**TRADING
HUB
EUROPE**
keep in balance

 Bundesnetzagentur

Sicherheitsplattform Gas
Registrierung

← Home Rolle / Antragsart

Rolle *:

- ☐ Bilanzkreisverantwortlicher
- ☒ Netzbetreiber
- ☐ Letztverbraucher mit technischer Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h (im Folgenden "Letztverbraucher") *
- ☐ Betreiber einer Gasspeicheranlage
- ☐ Nutzer einer Gasspeicheranlage

Im nächsten Schritt gelangen Sie zu dem Zulassungsformular.

Bitte beachten Sie, dass die mit * gekennzeichneten Felder im Online-Registrierungsformular Pflichtangaben sind.

Zunächst sind im Online-Registrierungsformular Angaben zum Unternehmen zu tätigen. Dazu zählen:

- Name des Unternehmens
- Dienstleistungsverhältnis
- DVGW-Code

← Home Daten des registrierten Netzbetreibers

Name des Unternehmens *:

Dienstleistungsverhältnis *: ☒ Ich bin für das o.g. Unternehmen tätig
☐ Ich bin der Dienstleister für das o.g. Unternehmen

DVGW-Code *:

< Zurück

2

> Weiter

Ihre Ansprechpartner: service@tradinghub.eu

Trading Hub Europe, 2024 / [Impressum](#) / [Datenschutz](#) / [Disclaimer](#)

Im Anschluss sind persönliche Daten einzugeben, dazu zählen u.a.:

- E-Mail-Adresse (eine E-Mail-Adresse darf nur einmal registriert werden)
- Vorname, Nachname
- Anrede
- Telefonnummer

Sicherheitsplattform Gas

Registrierung

[← Home](#)

Persönliche Nutzerdaten

Bestehender Nutzer: ☐ Ja ⓘ

E-Mail *:

Titel:

Vorname *:

Nachname *:

Anrede *: ☐ Herr ☐ Frau ☐ Divers

Sprache *:

Telefon *:

Mobil:

Fax:

☐ * Hiermit stimme ich den [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzhinweisen](#) der THE zu.

[← Zurück](#)

8

[✓ Registrieren](#)

Ihre Ansprechpartner: service@tradinghub.eu

Trading Hub Europe, 2024 / [Impressum](#) / [Datenschutz](#) / [Disclaimer](#)

Bitte beachten Sie: Sollten Sie bereits einen gültigen THE-Nutzeraccount besitzen, haben Sie die Möglichkeit, im persönlichen Online-Zulassungsformular die Option „Bestehender Nutzer“ auszuwählen. Im Folgenden muss unter den persönlichen Daten nur noch die bereits registrierte E-Mail-Adresse angegeben werden. Dadurch kann Ihnen THE nach Eingang aller erforderlichen Registrierungsunterlagen das Unternehmen in der neuen Rolle zu Ihrem bestehenden THE-Account zuordnen.

Sicherheitsplattform Gas

Registrierung

[← Home](#)

Persönliche Nutzerdaten

Bestehender Nutzer: ☒ Ja ⓘ

E-Mail *:

☐ * Hiermit stimme ich den [Nutzungsbedingungen](#) und [Datenschutzhinweisen](#) der THE zu.

Nach dem vollständigen und korrekten Ausfüllen des Registrierungsformulars erhalten Sie eine E-Mail mit der Bestätigung über den Eingang Ihres Registrierungsantrages.

Anschließend prüft THE die im Formular angegebenen Daten und Sie erhalten eine separate E-Mail mit Angabe der erforderlichen Unterlagen, die für einen erfolgreichen Registrierungsprozess von Ihnen benötigt werden.

Erforderliche Unterlagen sind:

1. Das vollständig ausgefüllte und vom Nutzer sowie von einer zeichnungsberechtigten Person unterzeichnete „Registrierungsformular zur Nutzung der Sicherheitsplattform Gas“.
Die Zeichnungsberechtigung muss sich aus dem Handelsregistrauszug ergeben. Unterzeichnet eine nicht zeichnungsberechtigte Person, so wird zusätzlich eine Vollmacht zur Zeichnungsberechtigung benötigt. Diese Vollmacht muss von einer zeichnungsberechtigten Person ausgestellt werden.
2. Im Falle eines Dienstleistungsverhältnisses eine vollständig ausgefüllte Vollmacht (Vorlage: <https://www.tradinghub.eu/de-de/Download/Downloadcenter-THE>)

Sobald Sie die angeforderten Unterlagen vollständig bei uns per E-Mail (sicherheitsplattform@tradinghub.eu) oder per Post eingereicht haben und die Prüfung durch THE erfolgreich abgeschlossen wurde, werden Sie über die Freischaltung Ihres Accounts informiert und die entsprechenden Zugangsdaten per E-Mail an Sie versendet. Bitte ändern Sie das initiale Passwort mit der ersten Anmeldung in der Sicherheitsplattform Gas.

Bei der ersten Anmeldung auf der Sicherheitsplattform Gas müssen Sie zudem eine Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten. Zur Einrichtung der 2FA installieren Sie bitte eine Authenticator Applikation auf Ihrem Smartphone oder einem anderen mobilen Endgerät wie zum Beispiel:

- FreeOTP / FreeOTP+,
- Google Authenticator,
- Microsoft Authenticator,
- andOTP,
- etc.

und verknüpfen Sie die Applikation mit Ihrem Account durch Scan des angezeigten QR-Codes. In der App sollte Ihnen nun ein temporäres Einmalkennwort angezeigt werden, welches Sie künftig bei jedem Login angeben müssen.

Sicherheitsplattform Gas

Anmeldung

 Sie müssen eine Mehrfachauthentifizierung einrichten, um das Benutzerkonto zu aktivieren.

1. Installieren Sie eine Authenticator Applikation auf Ihrem Smartphone oder Gerät wie zum Beispiel:

- FreeOTP / FreeOTP+
- Google Authenticator
- Microsoft Authenticator
- andOTP

2. Öffnen Sie die Applikation und scannen Sie den Barcode.



[Sie können den Barcode nicht scannen?](#)

3. Geben Sie das von der Applikation generierte Einmalkennwort ein und Klicken Sie auf Speichern.

Einmalkennwort

Speichern

Herzlich willkommen!

Herzlich Willkommen in der Sicherheitsplattform Gas.

Der Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe stellt für die Abwicklung von Maßnahmen nach § 1 Absatz 1 der Gassicherungsverordnung eine digitale Plattform bereit, welche dem Zweck der Abwicklung von Maßnahmen nach § 1 der Gassicherungsverordnung und von Solidaritätsmaßnahmen nach § 2a des Energiesicherungsgesetzes dient.

Die Sicherheitsplattform Gas soll wichtige Informationen für Entscheidungen der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteilers im Fall einer Notfalloperation bereitstellen. Die Datengrundlage unterstützt die Bundesnetzagentur insbesondere in der Entscheidung über erforderliche Versorgungsreduktionen im Krisenfall.

Die Bilanzkreisverantwortlichen im Sinne von § 2 Nummer 5 der Gasnetz Zugangsverordnung und Endverbraucher sowie die Betreiber von Fernleitungsnetzen und die Betreiber von Gasverteilernetzen im Marktgebiet der Trading Hub Europe sind verpflichtet, sich innerhalb eines Monats nach Bereitstellung der Plattform auf dieser zu registrieren.

Zugang zur Sicherheitsplattform Gas erhalten Sie nach erfolgreicher Registrierung.

Nachdem Sie die Authenticator Applikation mit Ihrem Nutzeraccount verknüpft haben, zeigt Ihnen die Sicherheitsplattform Gas Wiederherstellungscodes an. Hierbei handelt es sich um einmal verwendbare Codes zum Zurücksetzen der 2FA-Einrichtung.

Erst nachdem Sie die Wiederherstellungscodes heruntergeladen haben, können Sie sich an der Sicherheitsplattform Gas anmelden. Die Wiederherstellungscodes werden nur einmal angezeigt. Bewahren Sie diese sicher auf!

Anmeldung

Achtung: Die Wiederherstellungscodes werden nach Verlassen der Seite nicht mehr angezeigt. Bewahren Sie diese sicher auf! Erst mit der Bestätigung, dass Sie die Wiederherstellungscodes gespeichert haben, können Sie sich anmelden.

Drucken Sie die Codes aus, laden sie herunter oder kopieren Sie diese in einen Passwort-Manager und speichern Sie sie. Wenn Sie diese Einrichtung abbrechen, werden die Wiederherstellungscodes von Ihrem Konto entfernt.

1: X	7: S
2: C	8: J
3: 2	9: I
4: E	10: A
5: F	11: N
6: T	12: J

Drucken
Herunterladen
Kopieren

☐ Ich habe diese Codes an einem sicheren Ort gespeichert


Fertigstellen

Mit der Aktivierung des Accounts können Sie schließlich die Funktionen der Sicherheitsplattform Gas nutzen.

3 Allgemeines zur Sicherheitsplattform Gas

Mit Klick auf Ihren Loginnamen haben Sie die Möglichkeit:


- Ihr Passwort zu ändern
- Sich von der Sicherheitsplattform Gas abzumelden



Bei Fragen zur Sicherheitsplattform Gas wenden Sie sich gerne an service@tradinghub.eu. Sie finden diese Kontaktadresse auch links neben Ihrem Loginnamen.




Das Menü im linken Bereich der Sicherheitsplattform Gas lässt sich einklappen, indem Sie auf den Doppelpfeil « klicken. Bei erneutem Klick auf den Doppelpfeil » erweitert sich das Menü wieder.



4 Stammdaten


4.1 Nutzerstammdaten

Jeder Nutzer kann in der Sicherheitsplattform Gas seine persönlichen Nutzerdaten und die Unternehmensstammdaten der zugeordneten Unternehmen einsehen. Die Ansicht der Stammdaten erfolgt über den Menüpunkt „Stammdaten“. Eine Änderung der Stammdaten ist über die Sicherheitsplattform Gas nicht möglich. Wechseln Sie hierzu bitte in das THE Kundenportal.



4.2 Unternehmensstammdaten


Die Unternehmensstammdaten können im Reiter mit den Unternehmensdaten eingesehen werden:



Sofern Ihr Account mehreren Unternehmen und/oder unterschiedlichen Rollen zugeordnet ist, können Sie die Ansicht des Unternehmens/der Rolle mit Hilfe des Drop-Down Menüs in der Kopfzeile verändern. Die entsprechende Rolle wird in Klammern hinter dem Unternehmensnamen dargestellt.

Beispiel für Netzbetreiber (Rolle „NB“): Unternehmen A (NB)

Beispiel für Bilanzkreisverantwortliche (Rolle „BKV“): Unternehmen A (BKV)




4.3 Information über auslaufende (S)BK-Zuordnungen

Im Menüpunkt „MaLo-IDs“ sehen Sie die Ihrem Unternehmen zugeordneten MaLo-IDs. Zu jeder MaLo-ID wird Ihnen u.a. der Status zur Zuordnung zum (S)BK angezeigt.

Alle Ihrem Unternehmen zugeordneten (aktiven) Nutzer können automatisiert per E-Mail über auslaufende MaLo-Zuordnungen zum (S)BK informiert werden. Die Information wird versendet, sofern die Zuordnung einer Ihrem Unternehmen zugeordneten MaLo-IDs zu einem (S)BK an mindestens einem Gastag innerhalb der nächsten 14 Gastage nicht vorhanden ist.

Der automatisierte Informationsversand kann im Menüpunkt „Stammdaten“ bei den Stammdaten des Unternehmens aktiviert bzw. deaktiviert werden. Zur Aktivierung des Informationsversandes setzen Sie eine Markierung in die dafür vorgesehene Checkbox im unteren Teil der Unternehmensstammdaten und betätigen die Schaltfläche „Speichern“.




5 MaLo-IDs

In dem Menüpunkt „MaLo-IDs“ sind die Ihrem Unternehmen zugeordneten MaLo-IDs aufgeführt. Überprüfen Sie bitte, ob alle für die Sicherheitsplattform Gas relevanten MaLo-IDs in der Übersicht vorhanden sind. Sollte dies nicht der Falls sein, so legen Sie neue MaLo-IDs hier an („Neuanlage MaLo-ID“).

Kontaktieren Sie bitte Ihre Ansprechpartner von THE (siehe Kapitel 11), sofern Ihrem Unternehmen nicht die korrekten MaLo-IDs zugeordnet sind.

Tragen Sie bitte die Gültigkeitsdaten der jeweiligen MaLo-ID ein und speichern Sie die Daten.

Es ist ein Datenexport im Excel-Format möglich.



MaLo-IDs Management Interface

Links: Start, Stammdaten, **MaLo-IDs**, Speicher, Verfügungen - EV, Verfügungen - SN, Impressum, Datenschutzhinweise, Disclaimer.

Marktllokations-IDs (MaLo-IDs)

In diesem Menüpunkt sehen Sie die Ihrem Unternehmen zugeordneten MaLo-IDs (Liste der MaLo-IDs). Zu jeder MaLo-ID wird Ihnen der Status zur Zuordnung zum BK / SBK angezeigt. Es besteht die Möglichkeit, dass die „Stammdaten“ bei den Stammdaten des Unternehmens aktiviert / deaktiviert werden.

MaLo-IDs	Adressdat...	Status	Zuordnung BK / SBK
☒	...	Aktiv	...
☐	...	Aktiv	...
☐	...	Prüfung ur	...
☐	...	Inaktiv	...
☐	...	Aktiv	...
☐	...	Aktiv	...
☐	...	Prüfung ur	...

MaLo-ID - Details

Grundangaben


Name des Unternehmens (Endverbraucher): ...
 Name des Unternehmens (Anschlussnetzbetreiber Gas): ...
 Marktllokations-ID: ...
 Gültigkeit MaLo-ID ab *: 04.04.2024
 Gültigkeit MaLo-ID bis: ...
 Zugeordnete Bilanzkreisnummer der Marktllokations-ID: ...
 Gültigkeit der Bilanzkreisnummerzuordnung von: 19.07.2023
 Gültigkeit der Bilanzkreisnummerzuordnung bis: 01.10.2050

Adressdaten Netzzanschlusspunkt

Straße und Hausnummer *: ...
 Postleitzahl *: ...

Buttons: + Neue MaLo-ID anlegen, Export MaLo Daten, Speichern

In dem Menüpunkt „MaLo-IDs“ finden Sie zudem die beiden Untermenüpunkte „Datei-Upload MaLo-IDs“ und „Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs“.



Sicherheitsplattform Gas

Marktllokations-IDs (MaLo)

In diesem Menüpunkt sehen Sie die I
 Nutzer automatisiert per E-Mail über

- > Datei-Upload MaLo-IDs
- > Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs

Buttons: Start, Stammdaten, **MaLo-IDs**, Speicher

5.1 Datenänderung zur MaLo-ID


Überprüfen Sie bitte die bereits eingetragenen Daten zu den MaLo-IDs bzw. tragen Sie die korrekten Daten hier ein. Die Angaben zu den „Adressdaten Netzanschlusspunkt“ und „Leistungsdaten“ werden ebenfalls dem Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas angezeigt. Bitte beachten Sie, dass – im Falle einer von Ihnen vorgenommenen Datenänderung – der Endverbraucher über die Datenänderung automatisiert per E-Mail informiert wird.

5.2 Neuanlage MaLo-ID

Sofern eine neue MaLo-ID in der Sicherheitsplattform Gas angelegt werden soll, sind zunächst Angaben von Ihnen zu der anzulegenden MaLo-ID zu tätigen. Klicken Sie hierzu zunächst in dem Menüpunkt „MaLo-IDs“ auf den Button „Neue MaLo-ID anlegen“.



Anschließend öffnet sich eine Eingabemaske, in welcher Sie Daten zur MaLo-ID angeben müssen. Die Angaben zu dem Anschlussnehmer und eventuell dem Anschlussnutzer sind erforderlich, um die von Ihnen neu angelegte MaLo-ID einem Endverbraucher auf der Sicherheitsplattform Gas zuzuordnen. Diese Angaben erscheinen daher nach der erfolgreichen Prüfung und Zuordnung nur bei den von Ihnen auf der Sicherheitsplattform Gas angelegten MaLo-IDs.




Nach dem erfolgreichen Speichervorgang erscheint die von Ihnen angelegte MaLo-ID in der Liste der MaLo-IDs und es wird ihr zunächst der Status „Prüfung und Zuordnung“ zugewiesen. Erst nach der erfolgreichen Aktivierung und Zuordnung durch THE wird dieser MaLo-ID der Status „aktiv“ zugewiesen.

5.3 Datei-Upload MaLo-IDs

Die Netzbetreiber sind verpflichtet, der THE die Daten, die für die Zuordnung der Endverbraucher zu den Bilanzkreisen bzw. zu den Subbilanzkonten und zu den Netzknoten erforderlich sind, anhand der MaLo-ID mitzuteilen. THE bietet für diesen Zweck einen Datei-Upload in der Sicherheitsplattform Gas.

Bitte nehmen Sie die Zuordnung Ihrer MaLo-IDs zu den Bilanzkreisen / Subbilanzkonten vor. Hierfür ist ausschließlich die auf der [THE-Internetseite](#) zur Verfügung gestellte Vorlage zu verwenden.



Sicherheitsplattform Gas

Datei-Upload MaLo-IDs

Bitte nehmen Sie im Folgenden die Zuordnung Ihrer Marktlations-Identifikationsnummern (MaLo-IDs) zu den Bilanzkreisen (BK) / Subbilanzkonten (SBK) vor. Bitte verwenden Sie hierfür ausschließlich die auf der [THE-Internetseite](#) zur Verfügung gestellte Vorlage.

> Datei-Upload MaLo-IDs
 > Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs

Wenn Sie beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für das Ausfüllen und den Datei-Upload:

- Verwenden Sie bitte nur die bereitgestellte Vorlage und verändern Sie nicht die Tabellenstruktur (z.B. kein Einfügen weiterer Spalten etc.)
- Ein Abspeichern als csv-Datei ist zwingend erforderlich (kein anderes Dateiformat)
- Bitte tragen Sie nur MaLo-IDs mit einer technischen Anschlusskapazität ≥ 10 MWh/h ein
- Die Spalten „Gültig ab“ und „Gültig bis“ müssen jeweils im Format DD.MM.YYYY HH:MM ausgefüllt werden
- Die Spalte „Gültig ab“ darf kein vergangenes Datum enthalten (frühestens der heutige Gastag)
- Bis auf die Spalte „Gültig bis“ müssen alle Spalten ausgefüllt werden (sofern die Spalte „Gültig bis“ nicht ausgefüllt wird, hat die Zuordnung zunächst kein Enddatum)
- Eine MaLo-ID kann mehreren BK / SBK zugeordnet werden, solange sich die Zeiträume nicht zeitlich überschneiden
- Bereits hochgeladene Zuordnungen von MaLo-IDs können geändert werden (z.B. zugeordneter BK/SBK, Enddatum), indem die entsprechenden Zuordnungen mit geänderten Daten erneut hochgeladen werden
- Beinhaltet die Datei (zusätzlich) neue Zuordnungen, werden die bereits hochgeladenen Zuordnungen um die neuen Zuordnungen ergänzt
- Zum Beenden einer Zuordnung muss die Spalte „Bilanzkreis“ leergelassen werden und die Spalte „Gültig ab“ mit dem Gastag, ab dem das Beenden wirksam werden soll, gefüllt werden (dies gilt ebenso für einen Löschung einer Zuordnung)
- Im Fehlerfall wird die Datei ganzheitlich abgelehnt und nicht verarbeitet

Bitte überprüfen Sie die hochgeladenen Zuordnungen der MaLo-IDs im Menüpunkt „Übersicht MaLo-IDs“.

Datei aufrufen: **Durchsuchen**

1 **Datei hochladen**


Bitte füllen Sie die Vorlage vollständig aus und speichern diese als csv-Datei ab.

Die abgespeicherte csv-Datei können Sie auf der Sicherheitsplattform Gas (im Kundenportal) hochladen, indem Sie die Schaltfläche **Durchsuchen** und nach Auswahl der Datei die Schaltfläche **Datei hochladen** betätigen.

WICHTIG: Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise für das Ausfüllen und den Datei-Upload:

- Verwenden Sie bitte nur die bereitgestellte Vorlage und verändern Sie nicht die Tabellenstruktur (z.B. kein Einfügen weiterer Spalten etc.)
- Ein Abspeichern als csv-Datei ist zwingend erforderlich (kein anderes Dateiformat)
- Bitte tragen Sie nur MaLo-IDs ein, die im Menüpunkt MaLo-IDs erfasst sind

- Falls Sie die Datei in Excel bearbeiten, muss die Spalte DVGW-Code als Zahl ohne Nachkommastellen formatiert werden



- Die Spalten „Gültig ab“ und „Gültig bis“ müssen jeweils im Format DD.MM.YYYY HH:MM ausgefüllt werden
- Die Spalte „Gültig ab“ darf kein vergangenes Datum enthalten (frühestens der heutige Gastag)
- Bis auf die Spalte „Gültig bis“ müssen alle Spalten ausgefüllt werden (sofern die Spalte „Gültig bis“ nicht ausgefüllt wird, hat die Zuordnung zunächst kein Enddatum)
- Eine MaLo-ID kann mehreren BK / SBK zugeordnet werden, solange sich die Zeiträume nicht zeitlich überschneiden
- Bereits hochgeladene Zuordnungen von MaLo-IDs können geändert werden (z.B. zugeordneter BK / SBK, Enddatum), indem die entsprechenden Zuordnungen mit geänderten Daten erneut hochgeladen werden
 - Beispiel:
 - Es besteht eine Zuordnung für eine MaLo-ID „1“ zum BK „1“ für den Zeitraum vom 01.11.2022 06:00 bis 01.01.2023 06:00
 - Es wird nun eine neue Zuordnung für diese MaLo-ID „1“ zum BK „2“ für den Zeitraum vom 01.12.2022 06:00 bis 15.12.2022 06:00 hochgeladen
 - Ergebnis:
 - Die initial bestehende Zuordnung für den Zeitraum vom 01.11.2022 06:00 bis 01.12.2022 06:00 zum BK „1“ bleibt weiterhin bestehen
 - Die initial bestehende Zuordnung für den Zeitraum vom 01.12.2022 06:00 Uhr bis 15.12.2022 06:00 Uhr zum BK „1“ wird mit der neuen Zuordnung zum BK „2“ für den Zeitraum vom 01.12.2022 06:00 bis 15.12.2022 06:00 überschrieben

- Die initial bestehende Zuordnung zum BK „1“ für den Zeitraum vom 15.12.2022 06:00 bis 01.01.2023 06:00 wird damit entfernt
- Beinhaltet die Datei (zusätzlich) neue Zuordnungen, werden die bereits hochgeladenen Zuordnungen um die neuen Zuordnungen ergänzt
- Zum Beenden einer Zuordnung muss die Spalte „Bilanzkreis“ leergelassen werden und die Spalte „Gültig ab“ mit dem Gastag, ab dem das Beenden wirksam werden soll, gefüllt werden (dies gilt ebenso für eine Löschung einer Zuordnung)
- Im Fehlerfall wird die Datei ganzheitlich abgelehnt und nicht verarbeitet

Das Ergebnis des Datei-Uploads wird in dem Untermenüpunkt „Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs“ dargestellt.

Zudem kann der Status einer Zuordnung zum Bilanzkreis / Subbilanzkonto je MaLo-ID im Menüpunkt „MaLo-IDs“ nachvollzogen werden. Es wird dabei zwischen den drei Status „Grün“, „Rot“ und „Schwarz“ unterschieden:

- Grün: In den nächsten 14 Tagen (ab der Betrachtung) ist eine Zuordnung der MaLo-ID zu einem Bilanzkreis / Subbilanzkonto vorhanden.
- Rot: In den nächsten 14 Tagen (ab der Betrachtung) ist die Zuordnung der MaLo-ID zu einem Bilanzkreis / Subbilanzkonto an mindestens einem Tag nicht vorhanden.
- Schwarz: Der MaLo-ID wurde der Status „inaktiv“ zugewiesen und es findet keine Prüfung zur Zuordnung statt.

 **Marktllokations-IDs (MaLo-IDs)**

 **Liste der MaLo-IDs**

☐	Adressdaten NAP	MaLo-IDs ↑	Status	Zuordnung BK / SBK
☐	[redacted]	[redacted]	Aktiv	●
☐	[redacted]	[redacted]	Aktiv	●
☐	[redacted]	[redacted]	Prüfung und Zuordnung	●
☐	[redacted]	[redacted]	Inaktiv	●
☐	[redacted]	[redacted]	Aktiv	●
☐	[redacted]	[redacted]	Aktiv	●
☐	[redacted]	[redacted]	Prüfung und Zuordnung	●

5.4 Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs

Hier können Sie die hochgeladenen MaLo-Zuordnungen einsehen. Mit Hilfe der Suchzeile kann die Liste durchsucht werden. Durch Klick auf den Spaltenkopf kann eine gewünschte Spalte auf- oder absteigend sortiert werden.

Die Übersicht kann durch Drücken der -Schaltfläche exportiert werden. Es ist ein Datenexport im Excel- und CSV-Format möglich.



Sicherheitplattform Gas

Ergebnis Datei-Upload MaLo-IDs Datensätze: 4 Filter: 0 Sortierung: 0

Volltextsuche im Monitor

MaLo-ID	DVGW-Code NB	NB	(S)BK	Netzkonto	Gültig ab	Gültig bis	Datenquelle


6 Speicher

In dem Menüpunkt „Speicher“ sind die Ihrem Unternehmen zugeordneten Gasspeicheranlagen dargestellt. Überprüfen Sie bitte, ob alle für die Sicherheitsplattform Gas relevanten Gasspeicheranlagen in der Übersicht vorhanden sind.

Kontaktieren Sie bitte Ihre Ansprechpartner von THE (siehe Kapitel 11), sofern Ihrem Unternehmen nicht die korrekten Gasspeicheranlagen zugeordnet sind.

Mit Hilfe der Suchzeile kann die Liste durchsucht werden. Durch Klick auf den Spaltenkopf kann eine gewünschte Spalte auf- oder absteigend sortiert werden.

Die Übersicht kann durch Drücken der  -Schaltfläche exportiert werden. Es ist ein Datenexport im Excel- und CSV-Format möglich.




Name des Speic...	EIC des Speichers	Straße und Haus...	Postleitzahl	Ort	Bundesland	Gasqualität	Name des Speichb...	EIC des Speicherb...	Straße und Hau...

7 Verfügungen – EV

In dem Menüpunkt „Verfügungen – EV“ werden die von dem Bundeslastverteiler angeordneten Gasverbrauchsreduktionen dargestellt, welche die Ihnen zugeordneten MaLo-IDs betreffen.

Es ist ein Datenexport im Excel- und CSV-Format möglich.



MaLo-ID	Name des Endverbrauchers	Netzkonto	Beginn des Geltungszeit...	Ende des Geltungszeit...	Reduzierte Menge ...	Zulässige Gasbez...	Initia...	Aufhebung Verfügung?
...	...	THE1NKH...	2024-12-02 12:00	2024-12-03 06:00	1.188.000	990.000	103	Verfügung aufgehoben
...	...	THE1NKH...					103	
...	...	THE1NKH...					103	
...	...	THE1NKH...	2024-11-28 12:00	2024-11-29 06:00	1.188.000	990.000	100	
...	...	THE1NKH...					100	
...	...	THE1NKH...					100	
...	...	THE1NKH...	2024-11-27 18:00	2024-11-28 06:00	792.000	660.000	99	
...	...	THE1NKH...					99	
...	...	THE1NKH...					99	
...	...	THE1NKH...					95	
...	...	THE1NKH...					95	
...	...	THE1NKH...					95	
...	...	THE1NKH...					94	
...	...	THE1NKH...					94	
...	...	THE1NKH...					94	
...	...	THE1NKH...	2024-11-23 21:00	2024-11-24 06:00	270.000	27.000	91	
...	...	THE1NKH...					91	


Hinweise:

- Sofern eine dem Netzbetreiber zugeordnete MaLo-ID von einer Anordnung zur Gasverbrauchsreduktion betroffen sein sollte, sind die **Felder in den Spalten** „Beginn des Geltungszeitraums“, „Ende des Geltungszeitraums“, „Reduzierte Menge des EV an der jeweiligen MaLo [kWh/Tag]“ und „Zulässige Gasbezugsmenge des EV an der jeweiligen MaLo [kWh/Tag]“ **gefüllt**.
- Sofern eine Verfügung nachträglich von dem Bundeslastverteiler aufgehoben werden sollte, wird dies in der Spalte „Aufhebung Verfügung?“ mit dem Text „Verfügung aufgehoben“ veranschaulicht.

8 Verfügungen – SN

In dem Menüpunkt „Verfügungen – SN“ werden die von dem Bundeslastverteiler angeordneten Ausspeicherungen von Gasmengen dargestellt, welche die Ihnen zugeordneten Speicheranlagen betreffen.

Es ist ein Datenexport im Excel- und CSV-Format möglich.



Name des Speichers / EIC des Speich...	Name des Speicherbetreibers ...	Gasqualit...	Beginn des Geltu...	Ende des Geltu...	Nominiert...	Angeordnete ...	ID der Initiative ↓↑	Aufhebung Verfügung?
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L	2024-12-10 06:00	2024-12-11 06:00	408000	432000	55	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L					55	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					55	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					54	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L	2024-12-09 06:00	2024-12-10 06:00	408000	432000	54	Verfügung aufgehoben
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L					54	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L	2024-12-08 06:00	2024-12-09 06:00	1320000	1848000	51	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					51	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L					51	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					50	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L					50	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L	2024-12-07 06:00	2024-12-08 06:00	480000	480000	50	Verfügung aufgehoben
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L					49	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					49	
Stoffspeicher A...	Stoff AG A...	L	2024-12-06 06:00	2024-12-07 06:00	480000	480000	49	
Stoffspeicher A...	Stoff AG B...	H					49	

Hinweise:

- Sofern eine dem Netzbetreiber zugeordnete Speicheranlage von einer Anordnung zur Ausspeicherung von Gasmengen betroffen sein sollte, sind die **Felder in den Spalten** „Beginn des Geltungszeitraums“, „Ende des Geltungszeitraums“, „Nominierte Ausspeicherung [kWh/Tag]“ und „Angeordnete Ausspeicherung [kWh/Tag]“ **gefüllt**.
- Sofern eine Verfügung nachträglich von dem Bundeslastverteiler aufgehoben werden sollte, wird dies in der Spalte „Aufhebung Verfügung?“ mit dem Text „Verfügung aufgehoben“ veranschaulicht.

9 Versand von Benachrichtigungen

Sofern die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler eine Initiative auf der Sicherheitsplattform anlegt und startet, wird eine Information per E-Mail an die NB gesendet. Die E-Mail wird von der Absenderadresse noreply@sicherheitsplattform-gas.de an den im THE-Kundenportal hinterlegten 24/7 Ansprechpartner Sicherheitsplattform Gas gesendet.

Im Folgenden werden – je nach Situation – der Betreff und der Inhalt der E-Mail dargestellt.

Fall: Nationale Gasmangellage

Betreff: Nationale Gasmangellage | Vorbereitung einer Gasbeschaffungsinitiative für den **[TT.MM.JJJJ]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Rechtsverordnung vom **[TT.MM.JJJJ]** hat die Bundesregierung die unmittelbare Gefährdung der Gasversorgung sowie die Anwendbarkeit der Gassicherungsverordnung gem. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 3 Energiesicherungsgesetz (EnSiG) festgestellt. Damit gelten die Regelungen hinsichtlich der dritten Eskalationsstufe – der sogenannten Notfallstufe – des Notfallplans Gas.

Mit Ausrufung der Notfallstufe ist die Bundesnetzagentur zum sogenannten Bundeslastverteiler geworden.

Aufgrund der aktuellen Gasversorgungslage hat der Bundeslastverteiler eine Gasbeschaffungsinitiative für den **[TT.MM.JJJJ]** eröffnet. Das bedeutet, dass an diesem Tag Maßnahmen notwendig sein könnten, um die Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas sicherzustellen.

Sie erhalten diese Nachricht, da ein oder mehrere Unternehmen in Ihrem Netzgebiet von dieser Initiative betroffen sein könnten.

Hiermit fordern wir Sie höflich auf, insbesondere Ihre eingetragenen Daten zu Marktlifikationen und Speicherbetreibern zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.

Sie sind gemäß § 1a Abs. 6 S. 5 GasSV in der aktuellen Situation zur Aktualisierung der abgefragten Daten verpflichtet.

Zur Einsicht der Initiative sowie Aktualisierung der Daten melden Sie sich bitte nun unter folgendem Link auf der Sicherheitsplattform Gas an:

www.sicherheitsplattform-gas.de

Bitte stellen Sie ebenfalls sicher, dass der auf der Sicherheitsplattform Gas für Ihr Unternehmen hinterlegte Kontakt zur 24/7-Erreichbarkeit zu jeder Zeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist.

[Kommentarfeld]

Die gelb markierten Stellen sind Text- bzw. Zahlenvariablen, welche individuelle Daten in der jeweiligen Situation beinhalten.

Fall: Nicht-marktbasierte Solidaritätsanfrage eines Mitgliedstaats

Betreff: Nicht-marktbasierte Solidarität | Vorbereitung einer Gasbeschaffungsinitiative für den **[TT.MM.JJJJ]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesrepublik Deutschland ist unter den Voraussetzungen des Art. 13 Abs. 1 VO (EU) 2017/1938 zur Leistung europäischer Solidarität verpflichtet, Gasmengen an einen oder mehrere anfragende EU Mitgliedsstaaten zu liefern. Marktbasiert konnten keine zur Leistung der Solidarität ausreichenden Mengen erreicht werden, sodass die benötigten Gasmengen nun durch hoheitliche Eingriffe nach der Gassicherungsverordnung beschafft werden müssen.

In diesem Zusammenhang hat die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler eine Gasbeschaffungsinitiative über die Sicherheitsplattform Gas für den **[TT.MM.JJJJ]** eröffnet.

Sie erhalten diese Nachricht, da ein oder mehrere Unternehmen in Ihrem Netzgebiet von dieser Initiative betroffen sein könnten.

Hiermit fordern wir Sie höflich auf, insbesondere Ihre eingetragenen Daten zu Marktlifikationen und Speicherbetreibern zu prüfen und bei Bedarf zu aktualisieren.

Sie sind gemäß § 1a Abs. 6 S. 5 GasSV in der aktuellen Situation zur Aktualisierung der abgefragten Daten verpflichtet.

Zur Einsicht der Initiative sowie Aktualisierung der Daten melden Sie sich bitte nun unter folgendem Link auf der Sicherheitsplattform Gas an:

www.sicherheitsplattform-gas.de

Bitte stellen Sie ebenfalls sicher, dass der auf der Sicherheitsplattform Gas für Ihr Unternehmen hinterlegte Kontakt zur 24/7-Erreichbarkeit zu jeder Zeit unter den angegebenen Kontaktdaten erreichbar ist.

[Kommentarfeld]

Die gelb markierten Stellen sind Text- bzw. Zahlenvariablen, welche individuelle Daten in der jeweiligen Situation beinhalten.

10 Versand von Informationen über eine angeordnete Gasverbrauchsreduktion

Sofern die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler eine Gasverbrauchsreduktion an mindestens einen am Netz eines Netzbetreibers angeschlossenen Endverbraucher anordnet, wird eine Information über die angeordnete Gasverbrauchsreduktion von der Absenderadresse bundeslastverteiler-gas@bnetza.de an den Ansprechpartner 24/7 Sicherheitsplattform Gas des Netzbetreibers gesendet.

Im Folgenden werden der Betreff und der Inhalt der E-Mail dargestellt.

Fall: Nationale Gasmangellage

Betreff: Verfügungen des Bundeslastverteilers für den **[TT.MM.JJJJ]**

Sehr geehrte Damen und Herren,

*mit Rechtsverordnung vom **[TT.MM.JJJJ]** hat die Bundesregierung die unmittelbare Gefährdung der Gasversorgung sowie die Anwendbarkeit der Gassicherungsverordnung gem. §§ 1 Abs. 1, 3 Abs. 3 Energiesicherungsgesetz (EnSiG) festgestellt. Seit dieser Feststellung gelten in Deutschland die Regelungen hinsichtlich der dritten Eskalationsstufe – der sogenannten Notfallstufe – des Notfallplans Gas.*

Mit Ausrufung der Notfallstufe ist die Bundesnetzagentur zum sogenannten Bundeslastverteiler geworden. Der Bundeslastverteiler hat eine Verfügung an mindestens ein Unternehmen in Ihrem Netzgebiet erlassen.

Melden Sie sich nun unter folgendem Link auf der Sicherheitsplattform Gas an, um die Initiative einzusehen:

<https://www.sicherheitsplattform-gas.de>

Die gelb markierten Stellen sind Zahlenvariablen, welche individuelle Daten in der jeweiligen Situation beinhalten.

Fall: Nicht-marktbasierte Solidaritätsanfrage eines Mitgliedstaats

Betreff: Verfügungen des Bundeslastverteilers für den [TT.MM.JJJJ]

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Bundeslastverteiler hat am heutigen Tag zur Deckung des lebenswichtigen Bedarfs an Gas gem. § 1 Abs. 1 GasSV und zur Erfüllung europäischen Solidaritätspflichten gem. Art. 13 der EU (VO) 2017/1938 Verfügungen an mindestens ein Unternehmen in Ihrem Netzgebiet erlassen.

Melden Sie sich nun unter folgendem Link auf der Sicherheitsplattform Gas an, um die Initiative einzusehen:

<https://www.sicherheitsplattform-gas.de>

Die gelb markierte Stelle ist eine Zahlenvariable, welche individuelle Daten in der jeweiligen Situation beinhaltet.

11 Ihre Ansprechpartner

Bei technischen und funktionalen Fragen zur Sicherheitsplattform Gas steht Ihnen das Team Kundenbeziehung der Abteilung Kundenbeziehung, Kommunikation, Transformation der Trading Hub Europe GmbH unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:

E-Mail: sicherheitsplattform@tradinghub.eu

Tel: +49 30 364289 400

Inhaltliche oder regulatorische Fragestellungen richten Sie bitte an die Bundesnetzagentur:

E-Mail: Sicherheitsplattform-Gas@BNetzA.de

Dieses Dokument wird bei Bedarf aktualisiert. Der aktuelle Stand (Datum) des Dokuments kann auf dem Deckblatt nachvollzogen werden.